PC-HELPER

アナログ入出力用BNC端子台 (Termination Panel with BNC connectors for Analog I/O Boards)

ATP-8

取扱説明書 (User's Manual)

> 株式会社コンテック CONTEC CO.,LTD.


アナログ入出力用BNC端子台 ATP-8 取扱説明書

このたびは、本製品をご購入いただきまして、ありがとうございます。

構成品リストで構成品を確認してください。万一、構成品が足りない場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、または総合インフォメーションにご連絡ください。

構成品リスト

- · ATP-8 本体…1
- 取扱説明書(本書)…1
- 信号名シール…1





注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ・ 規定の動作環境(温度、湿度)内でご使用ください。
- 極端な高温下や低温下、または温度変化の激しい場所での使用および保管はしないでください。

例

- ・直射日光の当たる場所
- ・ 熱源の近く
- 本製品の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く拭いてください。ベンジン、シンナーなど揮発性のものや薬品を用いて拭いたりしますと、塗装の剥離や変色の原因となります。
- 本機を改造したものに対しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 本製品を輸送される場合は、振動や衝撃が直接本体に加わらないように充分対策を講じてください。
- 本書の内容の全部、または一部を無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、 いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 本書中に使用している会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

1. 概要

本製品は、当社製ADA16-32/2(PCI)F、ADA16-32/2(CB)F、AIO-163202F-PE、AI-1664LA-LPE、AD16-64(LPCI)LAおよびAD12-8(PM)専用のBNC端子台です。本端子台を使用することによって、外部信号との結線が容易に行えます。

* 詳細は「6. 仕様」を参照ください。

1.1. 特長

デスクに置いても邪魔にならないコンパクト設計

ノートパソコンの横に置いて使用できる小型のBNCコネクタ端子台ボックスです。 また、ケーブルはコネクタにより分離可能なため、持ち運びに便利です。

外部信号の接続が簡単

アナログ信号をBNCケーブルで入力可能(デジタル信号はM3ネジ止め)です。

信号名シールを添付

デジタル信号の端子台用に信号名シールを添付しています。 信号名シールを貼ることで、信号名との対応が一目でわかります。

2. ADA16-32/2(PCI)F, AIO-163202F-PE, AI-1664LA-LPE, AD16-64(LPCI)LA, ADA16-32/2(CB)Fと接続して使用する場合

2.1. 各端子と信号の対応

表1 各端子と信号の対応

ATP-8端子名	項目	ADA16-32/2(xx)F信号名
AI00 - AI07	アナログ入力用BNCコネクタ	Analog Input00 - Analog Input07
AO00 - AO01	アナログ出力用BNCコネクタ	Analog Output00 - Analog Output01
AISTART	アナログ入力用サンプリング開始トリガ入力信号	AI External Start Trigger Input
AISTOP	アナログ入力用サンプリング停止トリガ入力信号	AI External Stop Trigger Input
AIEXCLK	アナログ入力用サンプリングクロック入力信号	AI External Sampling Clock Input
AOSTART	アナログ出カ用サンプリング開始トリガ入カ信号	AO External Start Trigger Input
AOSTOP	アナログ出カ用サンプリング停止トリガ入力信号	AO External Stop Trigger Input
AOEXCLK	アナログ出カ用サンプリングクロック入力信号	AO External Sampling Clock Input
DI00 - DI03	デジタル入力用	Digital Input00 - Digital Input03
DO00 - DO03	デジタル出力用	Digital Output00 - Digital Output03
CNTGATE	カウンタ入力用	Counter Gate Control Input
CNTUPCLK	カウンタ入力用	Counter Up Clock Input
CNTOUT	カウンタ出力用	Counter Output
DGND	デジタルグランド	Digital Ground
Reserved	予約	Reserved

・アナログ入出力信号(AI00 - AI07, AO00 - AO01)

アナログ入力信号8ch、アナログ出力信号2chが使用可能です。 その他のアナログ入力信号は使用できません。

・デジタル入出力信号(DI00 - DI03, DO00 - DO03, CNT**, AI**, AO**)

ADA16-32/2(PCI)F、AIO-163202F-PE、AI-1664LA-LPE、AD16-64(LPCI)LAの場合、デジタル入力信号8点中4点、デジタル出力信号8点中4点、

カウンタ入出力信号2ch中1ch、アナログ入出力用トリガ入力信号が使用可能です。

ADA16-32/2(CB)Fの場合、デジタル入力信号、デジタル出力信号、カウンタ入出力信号、アナログ入出力用トリガ入力信号が使用可能です。

表2 デジタル入出力信号の信号配置(CN3)

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
AISTOP	AIEXCLK	AOSTOP	AOEXCLK	DI01	DI03	DO01	DO03	CNTGATE	CNTUPCLK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

© CONTEC

ATP-8 3

2.2.コネクタの信号配置(CN1)

	N.C.	B48				A48	AO 00	Analog Output 00
	N.C.	B47				A47	AGND	Analog Ground (for AO)
Non Connect	N.C.	B46				A46	AO 01	Analog Output 01
	N.C.	B45				A45	AGND	Analog Ground (for AO)
	AGND	B44				A44	AI 00	Analog Input 00
	AGND	B43				A43	AGND	Analog Ground (for AI)
	AGND	B42				A42	AU 01	Analog Input 01
	AGND	B41				_	AI 01	Analog Input 01
	AGND	B40				A41 A40	AGND	Analog Ground (for AI)
	AGND	B39				A40	AGND	Analog Ground (for Al)
	AGND	B38				A38	AI 02	Analog Input 02
		B37				_	AGND	
	AGND					A37		Analog Ground (for AI)
	AGND AGND	B36				A36	AI 03	Analog Input 03
		B35			7	A35	ACINID	A 1 G 1/6 AT
	AGND	B34	B48	[49] [1	A48	A34	AGND	Analog Ground (for AI)
Analog Ground (for AI)	AGND	B33				A33		
	AGND	B32				A32	AI 04	Analog Input 04
	AGND	B31				A31	AGND	Analog Ground (for AI)
	AGND	B30				A30	AI 05	Analog Input 05
	AGND	B29				A29		
	AGND	B28				A28	AGND	Analog Ground (for AI)
	AGND	B27				A27		
	AGND	B26				A26	AI 06	Analog Input 06
	AGND	B25				A25	AGND	Analog Ground (for AI)
	AGND	B24				A24	AI 07	Analog Input 07
	AGND	B23				A23		
	AGND	B22				A22	AGND	Analog Ground (for AI)
	AGND	B21				A21		
Digital Ground	DGND	B20				A20	DGND	Digital Ground
Non Connect	N.C.	B19				A19	N.C.	Non Connect
Digital Output 00	DO 00	B18				A18	DI 00	Digital Input 00
Digital Output 01	DO 01	B17				A17	DI 01	Digital Input 01
Digital Output 02	DO 02	B16				A16	DI 02	TO: 1/1 T / 000
THE R. L. C. L. L. CO.						A10	D1 02	Digital Input 02
Digital Output 03	DO 03	B15				A15	DI 03	Digital Input 02 Digital Input 03
Digital Output 03	DO 03 N.C.	B15 B14	B01-	Inel *:	A01	_		
Digital Output 03		_	B01	[96] [48		A15		
	N.C.	B14	B01-	[96] [48		A15 A14	DI 03	Digital Input 03
Digital Output 03 Non Connect	N.C. N.C.	B14 B13	B01-	[96] [48		A15 A14 A13		
	N.C. N.C. N.C.	B14 B13 B12	B01	[96] [48		A15 A14 A13 A12	DI 03	Digital Input 03
	N.C. N.C. N.C. N.C.	B14 B13 B12 B11	B01	[96] [48		A15 A14 A13 A12 A11	DI 03	Digital Input 03
	N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.	B14 B13 B12 B11 B10	B01	[96] [48		A15 A14 A13 A12 A11 A10	DI 03	Digital Input 03
Non Connect	N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.	B14 B13 B12 B11 B10 B09	B01	[96] [48		A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09	DI 03	Digital Input 03 Non Connect
Non Connect Digital Ground AO External Sampling Clock	N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. DGND	B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08	B01	[96] [48		A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09	DI 03 N.C. DGND	Digital Input 03 Non Connect Digital Ground
Non Connect Digital Ground AO External Sampling Clock Input	N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. D.C. N.C. AO EXCLK	B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 B07	B01	[96] [48		A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09 A08	N.C. DGND AI EXCLK	Digital Input 03 Non Connect Digital Ground AI External Sampling Clock Input
Non Connect Digital Ground AO External Sampling Clock Input AO External Stop Trigger Input	N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. DGND AO EXCLK	B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 B07	B01-	[96] [48		A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09 A08 A07	DI 03 N.C. DGND AI EXCLK AI STOP	Digital Input 03 Non Connect Digital Ground AI External Sampling Clock Input AI External Stop Trigger Input
Non Connect Digital Ground AO External Sampling Clock Input AO External Stop Trigger Input	N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. DGND AO EXCLK AO STOP AO START	B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 B07 B06 B05	В01-	[96] [48		A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09 A08 A07	DI 03 N.C. DGND AI EXCLK AI STOP AI START CNT	Digital Input 03 Non Connect Digital Ground AI External Sampling Clock Input AI External Stop Trigger Input AI External Start Trigger Input
Non Connect Digital Ground AO External Sampling Clock Input AO External Stop Trigger Input AO External Start Trigger Input	N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.	B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04	В01-	[96] [48		A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04	DI 03 N.C. DGND AI EXCLK AI STOP AI START CNT UPCLK	Digital Input 03 Non Connect Digital Ground Al External Sampling Clock Input Al External Stop Trigger Input Al External Start Tregger Input Counter UP Clock Input

^{・[]}内は本多通信工業(株)指定の端子番号です。

図1 コネクタの信号配置(CN1)

表3 信号の説明 (CN1)

11 0 10070 (0010)	
Analog Input00 - Analog Input07	アナログ入力信号です。番号はチャネル番号に対応します。
Analog Output00 - Analog Output01	アナログ出力信号です。番号はチャネル番号に対応します。
Analog Ground	アナログ入出力信号に共通のアナロググランドです。
AI External Start Trigger Input	アナログ入力用サンプリング開始条件の外部トリガ入力信号です。
AI External Stop Trigger Input	アナログ入力用サンプリング停止条件の外部トリガ入力信号です。
AI External Sampling Clock Input	アナログ入力用外部サンプリングクロック入力信号です
AO External Start Trigger Input	アナログ出力用サンプリング開始条件の外部トリガ入力信号です。
AO External Stop Trigger Input	アナログ出力用サンプリング停止条件の外部トリガ入力信号です。
AO External Sampling Clock Input	アナログ出力用外部サンプリングクロック入力信号です
Digital Input00 - Digital Input03	デジタル入力信号です。
Digital Output00 - Digital Output03	デジタル出力信号です。
Counter Gate Control Input	カウンタのゲート制御入力信号です。
Counter Up Clock Input	カウンタのアップクロック入力信号です。
Counter Output	カウンタの出力信号です。
Digital Ground	デジタル入出力信号、外部トリガ入力信号、外部サンプリングクロック入力
	信号、カウンタ入出力信号に共通のデジタルグランドです。
Reserved	このピンは予約です。
N.C.	このピンはどこにも接続されていません。

ATP-8 5

2.3. ボード/PCカードとの接続

2.3.1. ADA16-32/2(CB)F、AI-1664LA-LPE、AD16-64(LPCI)LAとの接続方法

ADA16-32/2(CB)F、AI-1664LA-LPE、AD16-64(LPCI)LAの場合、当社オプションケーブル(ADC -68M/96F)を使用してCN1〜接続してください。



2.3.2. ADA16-32/2(PCI)F、AIO-163202F-PEとの接続方法

ADA16-32/2(PCI)F、AIO-163202F-PEの場合、当社オプションケーブル(PCB96-**PSまたはPCB9 6-**P)を使用してCN1へ接続してください。



⚠ 注意

オプションケーブルのケーブル長は、0.5mを推奨します。

2.4. 外部信号との接続

2.4.1. BNCコネクタの接続方法

アナログ入出力信号は、BNCコネクタを使用します。



2.4.2. デジタル信号の接続方法

デジタル信号は、M3ネジ止め式端子台を使用して結線をします。



2.4.3. デジタル信号接続用コネクタ(CN3)の信号配置

表4 ADA16-32/2(CB)F、AIO-163202F-PE、AI-1664LA-LPE、AD16-64(LPCI)LA、ADA16-32/2(PCI)Fの場合

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
AISTOP	AIEXCLK	AOSTOP	AOEXCLK	DI01	DI03	DO01	DO03	CNTGATE	CNTUPCLK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.4. 信号名シールの貼付例

ネジ止め式端子台部の信号名シールが添付されています。 信号名シールはADA16-32/2(XX)F用とAD12-8(PM)用の2種類あります。 必要に応じて、ネジ止め式端子台のアクリルパネルや側面部に貼り付けてご使用ください。





信号名シールは必要に応じて貼り付けてご使用ください。

3. AD12-8(PM)と接続して使用する場合

3.1 各端子と信号の対応

表5 各端子と信号の対応

ATP-8端子名	項目	AD12-8(PM)信号名
AI00 - AI07	アナログ入力用BNCコネクタ	Analog Input0 - Analog Input7
AO00 - AO01	アナログ出力用BNCコネクタ	Analog Output0 - Analog Output1
AISTART	アナログ入力用サンプリング開始トリガ入力信号	未使用
AISTOP	アナログ入力用サンプリング停止トリガ入力信号	未使用
AIEXCLK	アナログ入力用サンプリングクロック入力信号	External Sampling Clock Input
AOSTART	アナログ出力用サンプリング開始トリガ入力信号	未使用
AOSTOP	アナログ出力用サンプリング停止トリガ入力信号	未使用
AOEXCLK	アナログ出力用サンプリングクロック入力信号	未使用
DI00 - DI03	デジタル入力用	Digital Input0 - Digital Input3
DO00 - DO03	デジタル出力用	Digital Output0 - Digital Output3
CNTGATE	カウンタ入力用	未使用
CNTUPCLK	カウンタ入力用	未使用
CNTOUT	カウンタ出力用	未使用
DGND	デジタルグランド	Digital Ground
Reserved	予約	未使用

・アナログ入出力信号(AI00 - AI07, AO00 - AO01)

アナログ入力信号8ch、アナログ出力信号2chが使用可能です。

・デジタル入出力信号(DI00 - DI03, DO00 - DO03)

デジタル入力信号4点、デジタル出力信号4点、アナログ入力用サンプリングクロック入力信号が使用可能です。

その他の信号線は使用できません。

表6 デジタル入出力信号の信号配置(CN3)

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Reserved	AIEXCLK	Reserved	Reserved	DI01	DI03	DO01	DO03	Reserved	Reserved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reserved	DGND	Reserved	DGND	DI00	DI02	DO00	DO02	Reserved	Reserved

3.2. コネクタの信号配置(CN2)

	N.C.	37					19	N.C.	
Non Connect	N.C.	36					18	N.C.	Non Connect
	N.C.	35	CN2			17	N.C.		
Digital Ground	DGND	34	37	$\overline{}$		19	16	AIEXCLK	External Sampling Clock Input
Digital Output 2	DO02	33	0,	\ \oldots	ő		15	DO03	Digital Output 3
Digital Output 0	DO00	32					14	DO01	Digital Output 1
Digital Input 3	DI03	31					13	DGND	Digital Ground
Digital Input 1	DI01	30					12	DI02	Digital Input 2
	AGND	29					11	DI00	Digital Input 0
	AGND	28					10	A001	Analog Output 1
	AGND	27				l	9	A000	Analog Output 0
	AGND	26				l	8	AI07	Analog Input 7
Analog Ground	AGND	25				l	7	AI06	Analog Input 6
Analog Ground	AGND	24		_		l	6	AI05	Analog Input 5
	AGND	23		هر	0	l	5	AI04	Analog Input 4
	AGND	22	20				4	AI03	Analog Input 3
	AGND	21		<u></u>	_	1	3	AI02	Analog Input 2
	AGND	20			\sim		2	AI01	Analog Input 1
							1	AI00	Analog Input 0

図2 コネクタの信号配置(CN2)

表7 信号の説明(CN2)


Analog Input0 - Analog Input7	アナログ入力信号です。番号はチャネル番号に対応します。
Analog Output0 - Analog Output1	アナログ出力信号です。番号はチャネル番号に対応します。
Analog Ground	アナログ入出力信号に共通のアナロググランドです。
Digital Input0 - Digital Input3	デジタル入力信号です。
Digital Output0 - Digital Output3	デジタル出力信号です。
External Sampling Clock Input	外部サンプリングクロック入力信号です
Digital Ground	デジタル入出力信号、外部サンプリングクロック入力信号に共通のデジタル
	グランドです。
N.C.	このピンはどこにも接続されていません。

10

3.3. PCカードとの接続

3.3.1. AD12-8(PM)との接続方法

AD12-8(PM)の場合、添付ケーブル(CB-37FS)の勘合台を取り外してください。



次に添付ケーブル(CB-37FS)をCN2に接続してください。



3.4. 外部信号との接続

3.4.1. BNCコネクタの接続方法

アナログ入出力信号は、BNCコネクタを使用します。



3.4.2. デジタル信号の接続方法

デジタル信号は、M3ネジ止め式端子台を使用して結線をします。



3.4.3. デジタル信号接続用コネクタ(CN3)の信号配置

表8 AD12-8(PM)の場合

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Reserved	AIEXCLK	Reserved	Reserved	DI01	DI03	DO01	DO03	Reserved	Reserved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.4.4. 信号名シールの貼付例

ネジ止め式端子台部の信号名シールが添付されています。

信号名シールはADA16-32/2(XX)F用とAD12-8(PM)用の2種類あります。

必要に応じて、ネジ止め式端子台のアクリルパネルや側面部に貼り付けてご使用ください。







信号名シールは必要に応じて 貼り付けてご使用ください。

4. 結線図

ADA16-32/2(PCI)F	ATP-8	AD12-8(PM)
AIO-163202F-PE		
AI-1664LA-LPE		
AD16-64(LPCI)LA		
ADA16-32/2(CB)F		
Analog Input 00 - 07	AI00 - 07	Analog Input 0 - 7
Analog Output 00 - 01	AO00 - 01	Analog Output 0 - 1
Digital Input 00 - 03	DI00 - 03	Digital Input 0 - 3
Digital Output 00 - 03	DO00 - 03	Digital Output 0 - 3
Analog Ground	Analog Ground	Analog Ground
AI External Start Trigger Input	AISTART	
AI External Stop Trigger Input	AISTOP	
AI External Sampling Clock Input	AIEXCLK	External Sampling Clock Input
AO External Start Trigger Input	AOSTART	
AO External Stop Trigger Input	AOSTOP	
AO External Sampling Clock Input	AOEXCLK	
Counter Gate Control Input	CNTGATE	
Counter Up Clock Input	CNTUPCLK	
Counter Output	CNTOUT	
Digital Ground	DGND	Digital Ground
Reserved	Reserved	·

図3 結線図

14

5. 外形寸法·各部名称




図4 外形寸法・各部名称

6. 仕様

表9 ATP-8 基本仕様

項目	仕様
対応ボード	AIO-163202F-PE、ADA16-32/2(PCI)F、ADA16-32/2(CB)F、 AI-1664LA-LPE、AD16-64(LPCI)LA、AD12-8(PM)
アナログ入力部	8ch (BNCコネクタ AI00 - AI07)
アナログ出力部	2ch (BNCコネクタ AO00 - AO01)
デジタル入力部	4点(ネジ止め式端子台 DI00 · DI03)
デジタル出力部	4点(ネジ止め式端子台 DO00 - DO03)
カウンタ入出力部	1ch (ネジ止め式端子台 CNTUP, CNTCLK, CNTOUT)
使用条件	0 · 50°C、10 · 90%RH (ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)	120(W)×40.6(D)×88(H) (ただし、突起物・ゴム足を含まない)
質量	420g


表10 インターフェイスコネクタ(CN1)の仕様

対応ボード	AIO-163202F-PE、ADA16-32/2(PCI)F、ADA16-32/2(CB)F、
	AI-1664LA-LPE、AD16-64(LPCI)LA
使用コネクタ	PCR-E96LMD
適合コネクタ	PCS-E96LKPA
適合ケーブル	ADA16-32/2(PCI)F, AIO-163202F-PE: PCB96-**PS,
	PCB96-**P(オプション)
	ADA16-32/2(CB)F, AI-1664LA-LPE, AD16-64(LPCI)LA :
	ADC-68M/96F(オプション)

表11 インターフェイスコネクタ(CN2)の仕様

X11 1//	/ エーハーホノノ (CN2)(V) 正保
対応ボード	AD12-8(PM)
使用コネクタ	37ピンD·SUBコネクタ[M(雄)タイプ]
ロックナット	ネジサイズ #4-40UNC
適合コネクタ	37ピンD-SUBコネクタ[F(雌)タイプ]
適合ケーブル	AD12-8(PM): PCカードに標準添付

表12 端子台の仕様



A-46-637 LYBN133 05092008_rev4 [08232002]

16